Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

NAVODILA ZA UPORABO

LED SVETILKA (BULKHEAD)

TEHNIČNI PODATKI

MODEL	VT-8095
SKU	10195, 10196, 10197
MOČ	12W
SVETLOBNI TOK	1160 lm
NAPAJANJE	AC: 220-240V, 50/60Hz
KOT SVETLOBE	110°
CRI	≥80
FAKTOR MOČI (DF)	≥0.7
ŽIVLJENJSKA DOBA	25.000 ur
ŠTEVILO VKLOPOV	>15.000
DELOVNA TEMPERATURA	−20 °C do +40 °C
MERE	Ø 151 × 38 mm



IP54 RATING

02 YEAR WARRANTY*

***Ta izdelek vsebuje svetlobni vir energijske učinkovitosti razreda <F>, pri čemer se <F> nadomesti z energijskim razredom vsebovanega svetlobnega vira.**

UVOD IN GARANCIJA

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali izdelek V-TAC. V-TAC vam bo služil najbolje. Pred začetkom montaže natančno preberite ta navodila in jih shranite za kasnejšo uporabo. Če imate dodatna vprašanja, se obrnite na prodajalca ali lokalnega distributerja, pri katerem ste izdelek kupili. Usposobljeni so in vam z veseljem pomagajo. Garancija velja 2 leti od datuma nakupa. Garancija ne velja za škodo zaradi nepravilne montaže ali običajne obrabe. Podjetje ne daje garancije za poškodbe katere koli površine zaradi nepravilne odstranitve in montaže izdelka. Izdelki so primerni za 10–12 ur delovanja na dan. Uporaba izdelka 24 ur na dan razveljavi garancijo. Garancija velja samo za proizvodne napake.

VEČJEZIČNA NAVODILA – KODA QR
Skenirajte kodo QR za dostop do navodil v več jezikih.

V primeru vprašanj ali težav z izdelkom nas kontaktirajte na: support@v-tac.eu
Za več izdelkov in povpraševanja se obrnite na našega distributerja ali najbližjega trgovca.
V-TAC EUROPE LTD. Bolgarija, Plovdiv 4000, bul. L. Karavelow 9B

OPOZORILO

- Pred začetkom montaže se prepričajte, da je napajanje izklopljeno.
- Montažo mora izvesti usposobljen električar.
- Če je zunanji gibki kabel ali vrvica svetilke poškodovana, jo sme zamenjati izključno proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se prepreči nevarnost.


- Priključna sponka ni priložena.
- Svetlobni vir v tej svetilki sme zamenjati samo proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba.



Ta oznaka pomeni, da izdelka ne smete odlagati med gospodinjske odpadke.



Pozor, nevarnost električnega udara




Neizmenljiva krmilna naprava

Svetlobni vir (samo LED) lahko zamenja strokovnjak


NAVODILA ZA MONTAŽO

1




1. Navrtajte luknje v steno in vanje vstavite razširitvene vložke.

2




2. Priključite dva vhodna kabla na L/N.

3




3. Poravnajte z luknjami in telo svetilke pritrdite z vijaki.

4



4. Po montaži vklopite napajanje; svetilka je pripravljena za uporabo.

NAVODILA ZA DEMONTAŽO



1. Odstranite difuzor

2. Odstranite vijak

3. Odspajkajte in odstranite vhodni kabel

Svetlobni vir za testiranje SLR

RoHS Not Dimmable 22 PAP