



# **VKLOP PREJEMANJA OBVESTIL NA MOBILNI APLIAKCIJI DMSS**



# 1. Vklop prejetanja obvestil


1.1. Odprite mobilno aplikacijo DMSS.

1.2. Ob dodanem snemalniku na desni strani pritisnite tri pikice.


1.3. Kliknite na gumb "Device Details".

1.4. Kliknite na gumb "Message".


Slika 1.2.



Slika 1.3.



Slika 1.4.



1.5. Omogočite funkcijo obvestil s klikom na gumb **“Notification”**.

1.6. Odprejo se nastavitve za prejemanje obvestil. Po potrebi lahko nastavite sledeče:

**“Receive Messages But Do Not Send Notificains”** -> Prejemanje sporočil, vendar brez obvestil

**“Receive Messages And Send Notificains”** -> Prejemanje sporočil in obvestil

**“Period”** -> Nastavitev časovnega urnika za prejemanje obvestil

**“Alarm Message Type”** -> Nastavitev tipa obvestil

**“Device Offline Prompt”** -> Prejmete obvestilo ko je naprava brez povezave


1.7. Kliknite na gumb **“Alarm Message Type”**.

1.8. Odpre se meni za nastavitev različnih vrst obvestil. Vrsta prejemanja obvestil je odvisna od zmogljivosti snemalnika.


V našem primeru bomo vklopili obvestila za **“Smart Motion Detection”** -> Pametno detekcijo gibanja.

1.9. Izberite tip pametne detekcije: Človek, Vozilo ali Žival


Slika 1.5. - 1.7.



Slika 1.8.




Slika 1.9.




1.10. Izberite kanal (kamero) iz katere želite prejemati obvestila in pritisnite gumb "OK", da shranite nastavitvev.

1.11. Za vklop navadne detekcije gibanja kliknite na "Motion Detection" in izberite kanale, nato pritisnite "OK", da shranite nastavitvev.

Slika 1.10.



Slika 1.11.



Slika 1.11.

