# Ubiquiti UniFi U6 Enterprise In-Wall

## Navodila za namestitev

Vgradna dostopna točka WiFi 6E z vgrajenim stikalom (4 vrata GbE).
Izberite način montaže; v navodilih so označeni s črkami A–C.

**A** **Obstoječa podometna doza**
nosilec na obstoječo odprtino v steni z vijaki; kabel skozi nosilec

**B** **Nova odprtina v steni (šablona)**
z vijaki in vložki; odprtino označite s šablono in izvrtate

**C** **Nova odprtina v steni (dleto)**
z vijaki in vložki; odprtino označite, izvrtate in izdolbete z dletom


Angleška besedila v slikah (npr. Internet) so poimenovanja naprav.

# Vsebina paketa




1x

a



1x

b



1x

c

6#-32T



4x

d

8#-15T




4x

e



4x

f




1x

g


# Način A: Obstoječa podometna doza

Nosilec na obstoječo odprtino v steni z vijaki; kabel skozi nosilec





# 1



1x

b



6#-32T

2x


d




8#-15T

2x

e







# 2




1x


a




# 3



# 4


A
Internet
UniFi Gateway Console
Switch
PoE+
B
Internet
UniFi Gateway Console
Switch
UniFi Access Point
PoE+
PoE

# 5




---




1x





Če potrebujete dodatno pomoč, obiščite Ubiquiti Help Center ali se obrnite na podporo Ubiquiti.


# Način B: Nova odprtina v steni (šablona)

Z vijaki in vložki; odprtino označite s šablono in izvrtate






# 1




1x


C




# 2



# 3







# 4




1x


a



# 5



# 6


A
Internet
UniFi Gateway Console
Switch
PoE+
B
Internet
UniFi Gateway Console
Switch
UniFi Access Point
PoE+
PoE


# 7

Download on the App Store

GET IT ON Google Play





1x





Če potrebujete dodatno pomoč, obiščite Ubiquiti Help Center ali se obrnite na podporo Ubiquiti.


# Način C: Nova odprtina v steni (dleto)

Z vijaki in vložki; odprtino označite, izvrtate in izdolbete z dletom






# 1




1x


C




# 2




# 3



# 4







# 5




1x


a




# 6



# 7


A
Internet
UniFi Gateway Console
Switch
PoE+
B
Internet
UniFi Gateway Console
Switch
UniFi Access Point
PoE+
PoE


# 8




---



1x




Če potrebujete dodatno pomoč, obiščite Ubiquiti Help Center ali se obrnite na podporo Ubiquiti.